

Các câu hỏi liên quan đến cảm biến Sigfox

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến không dây Sigfox của Daviteq, sau đây là danh sách mã SKU của sản phẩm liên quan đến các câu hỏi này:

Danh sách mã SKU liên quan: WSSFC-ULC, WSSFC-ULA, WSSFC-ULB, WSSFC-ATH, WSSFC-PPS ...

Q1: Cần lưu ý gì khi sử dụng cảm biến không dây Sigfox?

- Phải chú ý cực của pin, nếu lắp nhầm cực pin trong hơn 10 giây có khả năng sẽ gây hư hỏng cảm biến và sẽ không được nhà sản xuất bảo hành
- Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt

Q2: Tần suất gửi dữ liệu mặc định của cảm biến không dây Sigfox?

- Thường các dòng cảm biến WSSFC sẽ được cài mặc định tần suất gửi là 15 phút. Tuy nhiên có một số cảm biến sẽ được cài tần suất khác nhau;
- Dùng tool modbus để đọc vùng nhớ setting của cảm biến, thông qua phần mềm trên máy tính để kiểm tra xem tần suất gửi là bao nhiêu;

🔄 Revision #2

★ Created Thu, Jun 24, 2021 9:02 PM by [Nguyễn Vĩnh Lộc](#)

✎ Updated Thu, Jun 24, 2021 9:03 PM by [Nguyễn Vĩnh Lộc](#)