

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VALI DEMO NHIỆT ĐỘ TỦ/THÙNG CHỨA VACCINE

- [Hướng dẫn sử dụng bộ demo giám sát nhiệt độ tủ/thùng chứa Vaccine](#)

# Hướng dẫn sử dụng bộ demo giám sát nhiệt độ tủ/thùng chứa Vaccine

**1. Danh mục vật tư có trong vali demo Vaccine:**

STT	Mã vật tư	Số lượng
1	STHC-ISG02DB-WS433-CL-04	1
2	WS433-M12F	2
3	ATE-11	2
4	Còi báo động	1
5	WS433-RL-12	1
6	Gel lạnh 1kg	1
7	Nguồn 12v	2
9	Thùng giữ lạnh 12L IG100	1

**2. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng vali demo giám sát nhiệt độ Vaccine:**





Bước 1: Kết nối Anten và nguồn:

- Gắn anten vào bộ thu.
- Sử dụng bộ nguồn đầu M12 để cấp nguồn cho iConnector.
- Sử dụng bộ nguồn đầu DC 5.5mm để cấp nguồn cho còi báo động.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Globiots và Senvisor để theo dõi giá trị:

- Xem trên máy tính (laptop/PC), truy cập trang Globiots: <https://vizuo.globiots.com>
- Nhập Username: demovaccine\_view ; Password: abc@123 ; click Sign in
- Để xem trên điện thoại => tải app Senvisor (IOS & Android) => đăng nhập bằng Username và Password như trên.